ADD SECURE

IRIS-4 Série 2

Guide d'installation rapide et d'entretien



IRIS-4 Série 2 Guide d'installation rapide

et d'entretien

١.	Introduction
2.	Caractéristiques du produit
3.	Contenu du package
4.	Configuration tableau
5.	Avant de commencer
6.	Installation du composeur IRIS-4 série 26
	6.1. Montage
	6.2. Puissance
	6.3. Connexions
	6.4. Carte SIM 2/3/4G (IRIS-4 200 et 240)
	6.5. Capture de cadran
	6.6. Entrées de codes PIN
	6.7. Mise sous tension et calibrage
	6.8. Configuration
	6.9. Configuration du panneau10
	6.10. Test
7.	Maintenance
	7.1. Confirmation du statut actuel
	7.2. Vérification de la version du logiciel/Reflasher
	7.3. Vérification des chemins de communication
	7.4. Test des alarmes du panneau d'alarme et de la communication avec le centre de surveillance 13
	7.5. Calibrage de l'écran tactile
8.	Spécifications

PDK-11353-v.2.0 Guide d'installation rapide et d'entretien IRIS-4 Série 2

2018.12.17

I.INTRODUCTION

L'IRIS-4 série 2 offre une alarme sur IP (AoIP) rentable pour les secteurs commercial et résidentiel.

Tous les composeurs IRIS-4 de la série 2 sont certifiés comme étant appropriés pour tous les systèmes de classe 3 avec une configuration de système de transmission d'alarmes (ATS) jusqu'à SP6 pour un seul chemin, ou une configuration ATS DP4 pour un double chemin (IRIS-4 240 uniquement).

L'IRIS-4 série 2 est basé sur la gamme IRIS des composeurs AOIP de Touch NG avec le même matériel et logiciel utilisé dans tous les composeurs IRIS ; avec le même niveau de sécurité et les mêmes caractéristiques offertes aux militaires, aux gouvernements, aux

2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES **IRIS-4 SÉRIE 2** 200 220 240 • • • Enclos ignifuge Écran tactile • • • Ethernet 1 1 • 2/3/4G ٠ • • • Capture de cadran Relais 3 3 3 Entrées (codes PIN) 4 4 4 Série RS485 • • • • • • Série TTL Basic RS232 (Basic) Message texte • • _ • • Menus multilingues • • . Services VoIP et SIP •

banques et aux marchés de l'industrie commerciale.

La série est équipée d'un écran tactile en standard permettant la configuration, l'obtention des alertes locales, ainsi que le diagnostic et les tests. Les transmissions d'enquête et d'alarme sont assurées via les communications Ethernet ou 2/3/4G vers le centre de surveillance à l'aide du logiciel de surveillance IRIS Secure apps.

Ce manuel offre un guide rapide pour l'installation de produits IRIS-4 série 2. Pour accéder au manuel complet d'ingénierie, avec les versions multilingues incluses, reportez-vous à notre site Web http://www.addsecure.com.

Guide d'installation rapide et d'entretien

3. CONTENU DU PACKAGE

Contenu dépendant du type de modèle:

- Poste composeur en boîtier plastique
- Câble Ethernet (IRIS-4 220 et 240)
- Antenne 2/3/4G (IRIS-4 200 et 240)
- Stylet pour la navigation sur écran tactile
- Résistance de détection 18k $\!\Omega$ pour la détection de dameur par capture de cadran



- (13) = Micro USB
- (14) = LED SYS



COULEUR DES LED	INDICATION
Jaune clignotant	Actuellement pas configuré ou indiquant qu'il y a quelques défauts courants en circulation
Jaune constant	Communication et aucun défaut de courant (vacillements sur chaque enquête).

5. AVANT DE COMMENCER

Centre de surveillance (ARC)

Assurez-vous que le centre de surveillance auquel l'appareil IRIS-4 série 2 enverra des signaux d'alarme soit équipé du système de réception IRIS Secure Apps approprié. Les informations suivantes doivent être obtenues auprès du centre de surveillance.

Numéro de compte du composeur: Adresse IP du centre de surveillance:

Détails de la connexion Ethernet

Les détails du réseau Ethernet (LAN) du client sont requis afin de connecter l'IRIS-4 220 et 240. Obtenez les informations suivantes auprès du client.

Adresse IP fixe ou DHCP: 🗌 Fixé

Fixé DHCP

Si vous utilisez DHCP, les informations suivantes ne seront pas requises car elles seront attribuées par le réseau.

Adresse IP:	
Adresse de passerelle:	
Adresse du masque de sous-réseau:	

Carte SIM 2/3/4G et nom du point d'accès

Si l'installation utilise 2/3/4G, une carte SIM sera nécessaire. L'IRIS-4 240 devra également recevoir un «nom de point d'accès» 2/3/4G (APN) et d'autres configurations possibles comme illustré ci-dessous. Obtenez-les à partir du fournisseur de la carte SIM.

Nom de point d'accès (APN):	
Nom d'utilisateur (USR):	
Mot de passe (PWD):	
Code PIN de la carte SIM:	

Guide d'installation rapide et d'entretien

6. INSTALLATION DU COMPOSEUR IRIS-4 SÉRIE 2

Use the following procedure to install the Utilisez la procédure suivante pour installer le composeur IRIS-4 série 2:

6.1. Montage

Choisissez un emplacement approprié, en tenant compte du routage des câbles: alimentation et interface du composeur. Retirez les deux vis de fixation du boîtier sous le couvercle coulissant, ouvrez l'appareil, retirez les deux vis de fixation du circuit imprimé et retirez le circuit imprimé.

Positionnez le boîtier sur le mur et percez trois trous. Faites passer les câbles à travers l'ouverture située à la base de la plaque ou via les «entrées défonçables», puis fixez la plaque au mur à l'aide des trois vis fournies.

6.2. Alimentation

Le composeur IRIS-4 série 2 peut être alimenté à l'aide d'une alimentation séparée ou Aux 9-28 V CC spécifiée pour délivrer un courant d'au moins 1A à l'aide des bornes à vis indiquées dans la Section 4 «Configuration de la carte».

Note:

Pour être conforme à la directive sur les équipements radio, le câble d'alimentation ne doit pas dépasser 3 mètres de long.

Placez le câble d'alimentation. NE PAS APPLIQUER L'ALIMENTATION AU COMPOSEUR JUSQU'À CE QUE CE SOIT INDIQUÉ.

6.3. Connexions

Connectez les câbles au circuit imprimé du système comme indiqué à la Section 4 «Configuration de la carte».

- Systèmes compatibles Ethernet (IRIS-4 220 et 240): Connectez le connecteur «ETH» à l'aide du câble Ethernet au routeur/commutateur IP local ou à la prise allouée pour la connexion IP réseau LAN/WAN.
- Systèmes compatibles 2/3/4G (IRIS-4 200 et 240): Branchez l'antenne T-bar 2/3/4G fournie, sur le connecteur «Cell Ant», mais ne la fixez pas avant d'avoir effectué l'analyse du réseau 2/3/4G.
- Port de capture de cadran (facultatif et pour plus d'informations, voir la section ci-dessous).
- 4 x entrées de codes PIN (en option et pour plus d'informations, voir la section ci-dessous).

Connexion série optionnelle

Les trois connexions suivantes sont facultatives et dépendent de la méthode de connexion du panneau. Par défaut, la connexion IRIS-4 série 2 RS485 est destinée aux panneaux Honeywell Galaxy.

Note: Pour sélectionner un autre fabricant de panneaux, utilisez le menu Installateurs de l'écran tactile – paramètres pour sélectionner l'option requise. Veuillez contacter AddSecure pour plus de détails ou télécharger le manuel d'installation complet du panneau disponible à l'adresse http://www.addsecure.com.

- RS485 actuellement disponible pour les connexions de bus de données Honeywell Galaxy (Alarmes et chargement/téléchargement) ou de bus Risco ProSys (chargement/téléchargement) (facultatif).
- Série TTL (facultatif)
- Borne à vis RS232 (facultatif).

Pour plus de détails sur les exigences/connexions de câbles, veuillez voir les détails à la page suivante.

CONNEXIONS RS485 (HONEYWELL GALAXY OU RISCO PROSYS)

IRIS-4 série 2 vers panneaux de Honeywell Galaxy

Bornes à vis IRIS RS485	À		Terminal de bus de données Galaxy
0V (Puissance)	←	\rightarrow	Galaxy (-)
VIN (Puissance)	←	\rightarrow	Galaxy (+)
А	←	\rightarrow	Galaxy (A)
В	←	\rightarrow	Galaxy (B)

IRIS-4 série 2 vers panneaux de Risco ProSys

Bornes à vis IRIS RS485	À	4	Terminal Risco Bus I
0V (Puissance)	←	\rightarrow	COM
VIN (Puissance)	←	\rightarrow	AUX
А	←	\rightarrow	YEL
В	←	\rightarrow	GRN

6.4. Carte SIM 2/3/4G (IRIS-4 200 et 240)

N'INSTALLEZ PAS la carte SIM avant d'avoir effectué l'analyse détaillée du réseau 2/3/4G à la Section 6.8 «Configuration». Il vous sera demandé lors de l'insertion de la carte SIM.

6.5. Capture de cadran

Systèmes activés par capture de cadran: Reliez les 2 bornes à vis du cadran au raccordement de la ligne télécom du composeur du panneau d'alarme.

Note: La polarité n'est pas importante dans ce cas.

Pour EN 50136-2: Conformité 2013: montez la résistance de détection $18k\Omega$ fournie en parallèle avec la sortie du composeur du panneau d'alarme, à l'extrémité du câble du panneau d'alarme.

Note:

Cette résistance permet au composeur de détecter les défauts de câble et/ou les dameurs. Le centre de surveillance devra également activer la surveillance du port de numérotation sur le logiciel IRIS Secure Apps pour recevoir des notifications d'alarme.

Guide d'installation rapide et d'entretien

6.6. Entrées de codes PIN

Le composeur IRIS-4 série 2 dispose de quatre entrées de codes PIN pouvant être utilisées pour générer des messages. Ceux-ci peuvent être:

- Messages texte par SMS (IRIS-4 200 et 240 2/3/4G).
- Messages d'alarme SIA, ID de contact ou Format rapide via IP au centre de surveillance.

Note: Vous pouvez également utiliser les entrées d'alarme de codes pin lorsque vous êtes directement connecté à un panneau d'alarme via les connexions de capture de cadran, série ou RS485.

Via la source de contact d'ouverture/fermeture

Chaque entrée de codes pin est conçue pour être connectée en boucle via une source de contact d'ouverture/fermeture provenant d'un panneau d'alarme ou d'un autre périphérique, à un code pin de terre de référence disponible sur le composeur IRIS-4 série 2, comme indiqué ci-contre.

L'ouverture du contact (c'est-à-dire que la boucle est ouverte) génère un signal d'alarme. La fermeture du contact génère le signal de restauration équivalent.



Via les résistances de détection

Il est également possible de relier les contacts au composeur IRIS-4 série 2 via des résistances de détection, de manière à ce qu'un dameur en circuit ouvert ou en court-circuit sur la boucle soit détectable et que le centre de surveillance soit alerté. Dans ce cas, les connexions établies doivent être présentes.

Note:

Pour que cette fonction fonctionne correctement, il est essentiel de connecter la résistance au contact de la boucle et non au composeur. Le centre de surveillance doit également permettre la surveillance de cette installation sur le composeur dans le système de réception IRIS Secure Apps.



6.7. Mise sous tension et calibrage

Pour vous assurer que l'appareil est sous tension, vérifiez que le voyant «SYS LED» clignotant en jaune sur la carte du composeur IRIS-4 série 2. Une fois allumé, une brève fenêtre apparaîtra pour recalibrer l'écran tactile si nécessaire. Appuyez sur la case «Calibrage tactile» en haut de l'écran et suivez les instructions à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Section 7.5 «Calibrage de l'écran tactile».

6.8. Configuration

Pour configurer le composeur, appliquez l'une des méthodes suivantes:

- Écran tactile.
- Intégration du panneau d'alarme, par exemple Honeywell Galaxy (connexion RS485).

Note:

Configurez d'abord le panneau d'alarme pour les connexions à l'intégration Honeywell Galaxy RS485, car elles transmettront la configuration au composeur IRIS-4 série 2.

Pour plus de détails sur l'intégration du panneau d'alarme, téléchargez le manuel d'installation complet du panneau à l'adresse http://www.addsecure.com.

 Branchez le connecteur micro USB de la carte à un ordinateur portable/PC sur lequel est installé le logiciel IRIS Toolbox. Téléchargez le guide d'utilisation d'IRIS Toolbox à l'adresse http://www.addsecure.com.

Défaut

Si, à un moment quelconque, un défaut complet du composeur est requis, utilisez la procédure suivante:

- 1. Accédez au menu de l'installateur sur l'écran tactile du composeur et entrez le mot de passe de l'installateur.
- Allez à l'option «Paramètres» et faites défiler vers le bas avec la barre de défilement à droite jusqu'à ce que vous voyez l'option «Tout par défaut».
- 3. Entrez «Tout par défaut» et confirmez que le composeur doit être configuré par défaut.

Configuration via l'écran tactile

IRIS-4 série 2 peut être configuré directement à l'aide de l'écran tactile intégré avec le stylet fourni. Entrez le code d'installation par défaut: 111111, puis cliquez sur «OK».

Il vous sera alors demandé de changer votre mot de passe. Veuillez enregistrer le nouveau mot de passe. Entrez et confirmez un nouveau mot de passe et appuyez sur «Enregistrer».

Le menu principal est affiché.

Insta.	llers Password
7 8 9	(Delete)
4 5 6	(Clear)
123	(Cancel)
0	(OK)

Installers Menu				
[Installation Wizard				
Settings				
Test				
[Run Network Scan				
[Back]				

Guide d'installation rapide et d'entretien

IRIS-4 200 ou 240 avec connexion 2/3/4G:

Analyse du réseau 2/3/4G

Sélectionnez le «Exécuter l'analyse réseau». La numérisation doit être effectuée sans la carte SIM installée. Le composeur écoute chaque station de base à portée, demande le nom de l'opérateur et enregistre la force du signal. Cela prendra quelques minutes à compléter.



Pour obtenir une connexion 2/3/4G fiable, il est recommandé de prévoir au moins deux stations de base avec un signal (CSQ) de 10 ou plus pour le réseau choisi (carte SIM).

Si la force du signal est inférieure ou proche du minimum, essayez de repositionner l'antenne ou le composeur IRIS-4 série 2 à un emplacement différent. Vous pouvez également utiliser un bâtiment externe ou une antenne à gain élevé (si nécessaire), puis relancer le balayage du réseau pour vérifier l'intensité du signal. Une fois que vous avez la force de signal 2/3/4G requise, éteignez le composeur et insérez la carte SIM dans le logement de la carte SIM, puis rallumez le composeur.

Retournez dans le «menu des installateurs» et entrez le code de l'installateur que vous aviez précédemment configuré, puis sélectionnez l'assistant d'installation comme indiqué ci-après.

IRIS-4 220 ou 240 sans 2/3/4G ou après l'analyse du réseau terminée:

Assistant d'installation

Sélectionnez l'assistant d'installation et suivez les instructions à l'écran.



Une fois l'assistant d'installation terminé ainsi que toute configuration additionnelle de l'interface du panneau via le menu des paramètres, il vous faudra vérifier/configurer le panneau pour votre méthode de connexion utilisée:

6.9. Configuration du panneau Configuration du panneau pour la capture de cadran

Si vous connectez le composeur IRIS-4 série 2 via la méthode de capture de cadran connectant le module Télécom du panneau au port de numérotation IRIS-4 série 2, les options suivantes doivent être configurées:

Numéro de téléphone = format à 12 chiffres de l'adresse IP du centre de surveillance (par exemple 192.168.0.34 deviendrait 192168000034).

Numéro de compte: numéro de compte de 4 à 6 chiffres attribué par le centre de surveillance.

Remarque:

Si le mode «Alarm override» (Annulation d'alarme) est sélectionné, le composeur IRIS-4 série 2 remplace le numéro de téléphone et le numéro de compte utilisé par le composeur d'alarme par l'adresse IP du centre de surveillance ainsi que le numéro de compte entrés lors de la configuration. Il ne sera donc pas nécessaire de modifier les paramètres du panneau d'alarme.

Intégration du panneau d'alarme, par exemple Honeywell Galaxy (connexion RS485).

Si vous n'avez pas déjà effectuée les changements appropriés dans le panneau pour l'intégration et nécessitez plus de détails concernant ces configurations, n'hésitez pas à télécharger le manuel d'installation du panneau complet à l'adresse http://www.addsecure. com.

6.10.Test

Une fois toutes les configurations terminées, effectuez un test de mise en service complet avec le centre de surveillance. Normalement, cela impliquera de tester les transmissions d'alarme normales à partir du panneau d'alarme sur tous les chemins de communication vers le centre de surveillance. Vérification de l'acquittement de ces alarmes avec les opérateurs du centre de surveillance.

7. MAINTENANCE

Aucune maintenance sur site n'est requise sur IRIS-4 série 2.

Si les ingénieurs souhaitent effectuer une inspection de maintenance, procédez comme suit:

- Confirmez l'état de l'unité IRIS-4 série 2.
- Supprimez tous les défauts sur le composeur.
- Reflashez le logiciel IRIS-4 série 2 à la dernière version.
- Testez les voies de communication configurées (Ethernet et/ou 2/3/4G).
- Effectuez un test complet des alarmes à partir du panneau des alarmes et confirmez leur acquittement par les opérateurs du centre de surveillance.

Le composeur IRIS-4 série 2 donnera une indication visuelle de l'état actuel du système via la «SYS LED». Si ce voyant est jaune constant, la configuration actuelle du composeur signale OK, le clignotement jaune du voyant signifie que le composeur signale des incidents.

SYS LED: Jaune constant = OK Jaune clignotant = Le composeur signale des problèmes

Guide d'installation rapide et d'entretien

Pour rechercher les erreurs ou effectuer des vérifications, le composeur IRIS-4 série 2 offre aux ingénieurs la possibilité, via l'écran tactile, de voir les erreurs actuelles, de reflasher le logiciel le plus récent et d'effectuer des vérifications du chemin de communication. Les ingénieurs devront toucher l'écran pour quitter le mode économiseur d'écran. L'écran d'accueil doit maintenant s'afficher. Les ingénieurs seront désormais en mesure de voir l'option indiquant l'état et l'option pour accéder au menu de l'installateur. L'ingénieur sera alors capable d'effectuer les vérifications suivantes:

7.1. Confirmer le statut actuel

Le composeur IRIS-4 série 2 indiquera le «Statut – ok» si la configuration actuelle du composeur fonctionne correctement et si l'état indique le «Statut – Problème», un problème est signalé au composeur. Pour afficher le problème signalé, cliquez sur «Statut – Problème» puis sur «Afficher le rapport de problème».

Vérifiez les problèmes de système signalés via le menu «Rapport de problème». Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au manuel d'ingénierie IRIS-4 série 2 disponible à l'adresse http://www.addsecure.com.



7.2. Vérifier la Version/Reflasher du logiciel

Entrez dans le «Menu d'installation», où le code de l'installateur vous sera demandé, puis consulter la documentation d'installation pour connaître sa configuration. Une fois entré, allez dans le menu des paramètres, puis faites défiler et sélectionnez l'option «Reflasher». Lors de la première entrée dans l'option de reflasher, qu'il s'agisse de l'installation ou de la maintenance, l'ingénieur devra changer le mot de passe comme requis pour la conformité à la norme EN50136-2. Veuillez enregistrer le mot de passe sur la documentation d'installation. Entrez le mot de passe correct de reflasher et les

options suivantes apparaîtront.

Reflash Settings
<u>Reflash Access Pwd</u>
[Reflash IP Address]
[Reflash Now]
Back

L'adresse IP du serveur AddSecure Reflash sera déjà configurée sous «Adresse IP Reflash». Si vous utilisez une autre adresse IP Reflash, modifiez-la. Une fois la bonne adresse IP Reflash entrée, appuyez sur «Reflasher maintenant» pour vous connecter au serveur et vérifiez s'il existe une version plus récente. Si c'est le cas, elle commencera à reflasher.

Le Reflasher prendra jusqu'à 15 minutes avec 2/3/4G et environ 2 minutes avec la connexion Ethernet. Une fois terminé, le composeur redémarre et passe au nouveau logiciel.

Remarque:

Toutes les configurations du composeur IRIS-4 série 2 sont stockées et il n'est pas nécessaire de les reconfigurer. Pendant le processus de reflasher, ne coupez pas l'alimentation tant que le composeur n'a pas terminé et n'a pas été réinitialisé.

7.3. Vérification des chemins de communication

Les ingénieurs peuvent tester les chemins de communication pour les communications d'enquête et d'alarme à l'aide de l'option «Test» du menu principal. Des vérifications de chemin de communication seront effectuées pour chaque chemin configuré.



Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au manuel d'ingénierie IRIS-4 série 2 disponible à l'adresse http://www.addsecure.com.

7.4. Test des alarmes du panneau d'alarme et Communication au Centre de surveillance

En fonction du centre de surveillance, les ingénieurs pourront effectuer des tests d'alarme et éventuellement d'autres tests sur le centre de surveillance. Avant que l'ingénieur quitte le site, le centre de surveillance vous confirmera que tout fonctionne correctement.

7.5. Calibrage de l'écran tactile

Le composeur IRIS-4 série 2 permet aux ingénieurs de recalibrer l'écran tactile si nécessaire. Pour ce faire, vous trouverez ci-dessous deux options détaillées:

- Lors de la mise sous tension initiale:
- «Calibrage tactile» dans la partie supérieure de l'écran pendant quelques secondes.
- Dans le menu Installer > Paramètres > Affichage > Calibrage tactile.

Appuyez sur la case «Calibrage tactile» et suivez les instructions à l'écran pour calibrer l'écran, comme indiqué ci-dessous:



8. CARACTÉRISTIQUES

Chemins de transmission		200	220		240	
Ethernet						
	Norme –		UTP 10/100 Base T avec auto-négociation			
	Connexion	-	Prise RJ45 pour le câblage CAT5			
	Adressage IP	-	Dynamique (DHCP) ou fixe		ixe	
	Détection de fau	te – Perte de synchronisati		hronisation H	Ethernet	
2/3/4G						
	Fréquences	LTE penta bande (4G)	-	LTE penta bande (4G)		
		800/900/1800 MHz	-	800/900/18	00 MHz	
		2100/2600 MHz	-	2100/2600	MHz	
		UMTS double bande (3G)	-	UMTS dou	ble bande (3G)	
		900/2100 MHz	-	900/2100 MHz		
		GSM double bande (2G)	_	GSM double bande (2G)		
		900/1800 MHz	-	900/1800 MHz		
	Connexion	Prise SMA pour antenne	-	Prise SMA pour antenne		
Détection de faute		Perte d'inscription au réseau	_	Perte d'inscription au réseau		
IP						
Ports TC	P (sortants)	53165 (alarmes et enquête), 51292 (diagnostic et reflasher), 10001 (chargement/téléchargement)				
Transmis	sion d'alarme					
Interface	avec	IRIS Secure Apps ou IRIS Management Suite				
Centre de surveillance		via le mode d'intercommunication EN 50136-2				
Interface de capture de cadran vers le panneau d'alarme		Interface à deux fils via le bornier				
Interface série à		RS485, TTL, RS232				
panneau d'alarme		Note: Le câblage RS232 ne doit pas dépasser 30 mètres				
Interface	d'entrées	Plage de tension d'entrée maximale 0V à + 24V			Remarque:	
de codes	PIIN vers uu d'alarme	Seuil d'entrée «faible» (alarme) < 1V Le câblage ne doit				
ie painte	a a alarrite	Seuil d'entrée «élevé» (restaurer) > $2V$ pas dépasser 3 Les élevé» (restaurer) > $2V$ pas dépasser 3				
		Impédance de rappel interne, alimentation 10K à 3,3V mètres				

Chemins de transmission	200	220	240		
Rapport de défaut au panneau d'alarme.	2. Si le composeur ne parvient pas à enquêter sur le centre de surveillance rapporte cela au panneau d'alarme en utilisant une méthode dépendan sur le mécanisme d'interface du panneau: <i>Capture de cadran:</i> La tens de ligne est coupée pour simuler la perte d'une connexion PSTN. <i>Série</i> Les enquêtes régulières sur l'interface sont ignorées ou un message expl est envoyé au panneau en fonction du protocole série utilisé. <i>Entrées</i> <i>codes PIN</i> : Une sortie de relais peut être ouverte pour indiquer le défa				
Protocoles d'alarme	SIA (niveaux 1 à 3) réfé Référence de contact II Robofon (capture de cad CESA (capture de cadra	irence SIA DC-03-1990.0 D SIA DC-05-1999.09, Fo ran uniquement), Telim (ca an uniquement)	1 (R2003.10), ormat rapide (Scancom), apture de cadran uniquement)		
Rapport de détection de dameur vers Centre de surveillance	l'interface de capture de cadran, autoprotection couvercle/retour, interface série, entrées de codes PIN				
Rapport de défaut au Centre de surveillance	n/défaut de chemin uête» en permanence sur le centre de surveillance tionnement et pour signaler toute erreur d'interface a identifiées. Si le composeur possède plus d'un tous les chemins sont alors surveillés et les défauts emin opérationnel. Si tous les chemins ou le ti est identifié par la perte des enquêtes. a donc la possibilité de surveiller et de calculer la eur.				
La protection de substitution et de sécurité d'information unique	Toutes les transmissions de 256 bits. Cette clé se	s sont authentifiées et cry e met à jour de manière a	ont authentifiées et cryptées grâce à une clé net à jour de manière automatique et quotidienne.		
Sorties relais					
Tension de fonctionnement maximale	24V DC				
Courant maximal	100mA DC				
Source de courant					
Tension d'alimentation	9V à 28V DC				
Courant typique	124mA @ 12V DC	38mA @ 12V DC 14	0mA @ 12V DC		
Courant maximum	1A @ 12V DC				
Unité d'alimentation externe recommandée	radio, le câble es de long				
Environnemental(e)					
Plage de température de fonctionnement	-10°C à 55°C				
Plage d'humidité de fonctionnement	95% max., sans conden	sation			
Poids et dimensions					
Dimensions physiques	19 cm x 13 cm x 4 cm	1			
Poids PCB	550 grammes				
Poids entièrement emballé	750 grammes				

SÉCURITÉ

Lors de la connexion d'un équipement de télécommunication, veillez à ce que seules des interfaces identiques soient connectées afin d'éviter les risques pour la sécurité.

SELV: SELV (Safety Extra-Low Voltage) est défini comme un circuit secondaire qui est conçu et protégé de manière que, dans des conditions normales et en cas de défaut unique, la tension entre deux parties accessibles ne dépasse pas une valeur sûre (maximum de 42,4V ou maximum de 60V cc)

Les interfaces sur IRIS-4 série 2 disposent des classifications de sécurité suivantes:

- Interface de capture de cadran: SELV approprié pour la connexion à l'interface TNV d'équipements de télécommunication à ligne unique tels que téléphones, panneaux d'alarme, etc.
- Interface de puissance: SELV pour la connexion à une alimentation en courant continu
- Entrées: SELV pour la connexion au code PIN de sortie d'alarme.

CONFORMITÉ

Directives européennes

IRIS-4 série 2 est conforme aux directives européennes suivantes:

- 2014/53/UE (directive sur les équipements radio)
- 2013/35/UE (champs électromagnétiques)
- 2004/108/CE (directive CE)
- 2002/96/CE (WEEE)
- 2011/65/CE (ROHS)

CONTACT ET ASSISTANCE

Assistance aux ingénieurs d'installation et de maintenance Téléphone: +44 871 977 1133 (Les appels sont facturés 13 pence par minute, plus les frais d'accès de votre compagnie de téléphone) Demandes commerciales: +41 435 080 870

E-mail: iris.support@addsecure.com

www.addsecure.com

Les informations contenues sont données sans responsabilité pour toute erreur ou omission. Aucune partie ne peut être reproduite ou utilisée, sauf si le contrat ou toute autre autorisation écrite l'autorise. Les droits d'auteur et les restrictions susmentionnées sur la reproduction et l'utilisation s'étendent à tous les médias dans lesquels les informations peuvent être incorporées. © 2018 AddSecure

